

Con i pavimenti in legno verniciati, occorre utilizzare detergenti appositi e cera rinvigorente o lucidante in caso di opacità del legno. Lo sporco è la principale causa di usura nei pavimenti in legno, per questa ragione è necessaria un'adeguata e periodica pulizia della superficie. Il legno è un materiale naturale e come tale va trattato, forti sbalzi di temperatura o eccessiva umidità possono portare a piccole modifiche della struttura, con dilatazioni in caso di clima umido o rischio di lievi fessurazioni in ambiente secco e molto asciutto.

■ FASI DI MANTENIMENTO

Per mantenere in ottimo stato un pavimento in legno verniciato, si consiglia di:

- **Rimuovere quotidianamente polvere e impurità** presenti sul pavimento spazzando con una scopa o con un aspirapolvere dotato di spazzola delicata. Questa operazione dovrà essere eseguita il più frequentemente possibile, dato che polvere, sabbia e terriccio accelerano il processo di naturale usura del legno;
- Pulire abitualmente ogni 15-30 giorni il pavimento con un panno umido e ben strizzato con acqua e **detergente neutro**. Evitare l'uso di troppa acqua durante la pulizia, in quanto ciò potrebbe danneggiare il pavimento facendo gonfiare ed espandere il legno. Non usare acqua senza sapone.
- **Periodicamente**, quando il pavimento appare opaco o spento, utilizzare una cera rinvigorente o autolucidante per parquet a base di resine in dispersione acquosa auto-lucidanti o rilucidabili, che aiutano a ripristinare o "nascondere" i piccoli graffi. **Nelle zone ad alto calpestio effettuare questo trattamento almeno una volta l'anno.**

Frequenza	Prodotti adatti
Dopo l'installazione	Aspirapolvere o scopa
Pulizia quotidiana	Aspirapolvere o scopa + Alma Clean
Pulizia periodica (ogni 6/8 mesi)	Aspirapolvere o scopa + Alma Lux

■ CONSIGLI PER IL MANTENIMENTO

- **Pulire il parquet sempre nel senso di posa del legno** - Pulire il parquet nel senso di posa aiuta i detergenti a migliorare la loro efficacia e l'acqua ad agire in modo più profondo senza però intaccare e rovinare il legno.
- **Utilizzare prodotti neutri** - Un detergente troppo aggressivo o non specifico può danneggiare seriamente il pavimento e modificarne l'aspetto superficiale.
- **Prodotti da non utilizzare per pulire il parquet** - Non utilizzare mai ammoniacca, aceto o detersivi schiumosi per la pulizia.
- **Utilizzare uno zerbino e feltri per i mobili** - Posizionare uno zerbino al di fuori della porta permetterà di ridurre lo sporco e le impurità che possono lasciare graffi sulla superficie del legno. La stessa funzione protettiva sarà garantita da feltri posizionati sotto mobili e sedie.

Alma Clean

Sapone neutro, ad elevata concentrazione, particolarmente indicato per la pulizia frequente del parquet.

Grazie al pH neutro ed al contenuto in cere, pulisce e rinvigorente la superficie rispettando il legno, lasciando un buon profumo di sapone di Marsiglia. Ideale per i pavimenti Verniciati.

Frequenza di impiego: ogni 2-4 settimane oppure ogni volta che il pavimento necessita di essere lavato. È un detergente neutro, può quindi essere utilizzato tutti i giorni senza danneggiare il parquet.

1. Togliere la polvere e rimuovere eventuali residui di sporco con scopa e aspirapolvere.
2. Versare due tappi di Alma Clean in 5 litri d'acqua (la capienza normale di un secchio).
3. Immergere uno straccio di cotone morbido e dopo averlo ben strizzato passarlo sulla superficie del pavimento. Non è necessario il risciacquo. Se alcune parti della superficie sono molto sporche, usare più sapone e pulire più a fondo del necessario. Ripetere più volte questi passaggi in caso di sporco resistente.
4. Lasciare asciugare per 15/20 minuti prima di camminarci sopra.
5. Per aumentare la pulizia e la brillantezza del legno, abbinare periodicamente l'utilizzo di cera rinvigorente Alma Lux.

Materiale necessario per il mantenimento:

- Scopa e/o aspirapolvere;
- Sapone naturale Alma Clean;
- Straccio di cotone morbido;
- Secchio capienza 5 litri.

Alma Lux

Cera rinvigorente per parquet.

Emulsione di cere naturali in acqua che rinvigorente e protegge le superfici spente e usurate. Si stende con facilità senza lasciare aloni. Indicato per la manutenzione periodica del parquet verniciato, sia naturale che colorato.

Frequenza di impiego: periodica ogni 6 / 8 mesi oppure quando il pavimento appare usurato e spento.

1. Togliere la polvere e rimuovere eventuali residui di sporco con scopa e aspirapolvere.
2. Lavare il pavimento con il sapone Alma Soap (seguire la procedura indicata nell'apposita scheda).
3. Applicare Alma Lux puro o diluito (a seconda dell'effetto lucidante che si desidera ottenere) con un panno morbido e umido. Stendere uniformemente e lasciare asciugare.
4. Dopo un'ora lucidare con un panno asciutto e morbido.

Materiale necessario per il mantenimento:

- Scopa e/o aspirapolvere;
- Alma Soap;
- Straccio di cotone morbido;
- Cera rinvigorente Alma Lux.